



Raccomandazioni di Posa pavimenti Spc/Espc

Collezioni: Strong Floor Evo, Strong Floor Evo Stone, Strong Floor Plus, King Floor, Excelso Floor, Materika

Prima Dell'installazione :

- Controllare accuratamente allo scarico che sia il materiale che le confezioni non presentino evidenti difetti.
Non saranno riconosciute contestazioni per difetti visibili prima della posa.
- La temperatura dell'ambiente in cui verrà posato il prodotto non dovrà mai essere al di sotto dei 18° gradi per le 24 ore precedenti l'installazione.
- Rimuovere i battiscopa esistenti.
- Tagliare le porte dello spessore del pavimento da installare.
- I cartoni del pavimento devono sempre essere posati in orizzontale.
- Proteggere gli spigoli dei cartoni da eventuali danneggiamenti.

Pavimenti esistenti :

- I pavimenti Spc/Espc R&G Distribution possono essere posati esclusivamente su superfici dure, e perfettamente piane (Massetti cementizi, mattonelle in ceramica perfettamente in piano, marmi o graniti), quindi prima di installare il prodotto verificare che il sottofondo non presenti in alcuna area rilievi o difformità.
In caso contrario o nel caso di pavimenti esistenti non rispondenti alle categorie sopra elencate, effettuare una rasatura con malte autolivellanti cementizie di buona qualità.
per riparare ed appianare la superficie di posa.
- Non è consentita la posa al di sopra di un tappetino isolante di qualsiasi natura.
- Non è consentita la posa al di sopra di un altro pavimento flottante o di una moquette.
- Non è consentita la posa al di sopra di pedane costituite da pannelli in metallo o in materiale fibrolegnoso.
Non saranno riconosciute contestazioni in caso di installazioni che non tengano conto delle suddette condizioni.

Preparazione del fondo:

- Tutte le superfici devono essere asciutte, pulite, livellate, esenti da residui di collanti.
- Assicurarsi che il pavimento esistente sia ben ancorato al fondo.
- Riempire e livellare eventuali crepe, difformità, depressioni del sottofondo, scanature, fughe di piastrelle e qualsiasi altra difformità fino all'ottenimento di un sottofondo completamente liscio e planare.
- Prima della posa rimuovere ogni traccia di polvere e detriti.



Inizio della posa:

- Strong Floor Evo Stone è un pavimento in posa flottante, quindi non deve essere né incollato né fissato al sottofondo. Per questa ragione al di sopra di questi pavimenti non è consentita l'installazione di banconi o di arredi estremamente pesanti (Ad. Esempio banconi di Bar, Frigoriferi Bar, Banconi di negozi, armadi, scaffali).
- Strong Floor Evo Stone è un pavimento utilizzabile esclusivamente per uso interno. E' assolutamente vietata la posa in ambienti esterni (ad es. Gazebo, dehor, terrazzi) anche se chiusi parzialmente o completamente.
- Per favorire la naturale dilatazione del prodotto è obbligatorio distanziarsi di mm 10 lungo tutto il perimetro dell'ambiente nel quale stiamo installando il pavimento. Lo stesso vale anche per il perimetro di eventuali pilastri e di eventuali stipiti di porte interne o esterne. Non è consentito l'utilizzo di silicone o stucchi per riempire gli spazi di dilatazione, ma utilizzare esclusivamente appositi profili metallici di finitura che garantiscano la suddetta dilatazione.
- Sempre per favorire la naturale dilatazione del prodotto non è consentita l'installazione senza creazione di giunti di dilatazione per dimensioni che superano le seguenti dimensioni:
Piastrre Effetto Cemento: Metri 10,00 di lunghezza per Metri 10,00 di larghezza.
Doghe Effetto Legno : Metri 15,00 di lunghezza per Metri 15,00 di larghezza.
- Il montaggio del pavimento deve essere eseguito in modo che tra le file parallele, i giunti di testa, risultino sfalsati di almeno 30 cm.
- La larghezza dell'ultima fila di doghe non deve essere mai inferiore a 5 cm.

Non saranno riconosciute contestazioni in caso di installazioni che non tengano conto delle suddette condizioni

- Controllare minuziosamente che tutte le piastre siano esenti da difetti visibili.
R&G distribution non sarà responsabile per reclami su pavimenti installati con evidenti difetti.

Uso, Manutenzione e Pulizia

- I pavimenti Spc/Espc R&G Distribtuion possono essere utilizzati sia in ambienti domestici che in ambienti commerciali.
- Strong Floor Evo non necessita di nessun tipo di manutenzione e deve essere deterso con prodotti di normale utilizzo domestico ; sono da evitare prodotti a base di Cera d'api. In caso di utilizzo di solventi o di prodotti a base acida contattare il nostro servizio tecnico. E' da evitare inoltre l'utilizzo di monospazzole. In caso di necessità di utilizzo delle stesse contattare il nostro servizio tecnico.
- In caso di utilizzo di sedie o sgabelli o poltrone si prega di utilizzare gommini o feltrini (no Plastica dura)
- In caso di utilizzo di sedie a rotelle da ufficio si prega di utilizzare sedie con ruote in gomma, o di utilizzare appositi tappetini in PVC salva pavimento.

Non saranno riconosciute contestazioni in caso di installazioni che non tengano conto delle suddette condizioni